




3 HISS 表示灯の設定

HISS 表示灯の点滅の ON、OFF を切り換えることができます。

- 1  (アップ) ボタンまたは  (ダウン) ボタンを押し、“On” (点滅) が“OFF” (点滅しない) を選択する。



- 2  ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時減算トリップメーターの設定に切り換わる。