



メーター 前ページの続き

水温計 (水)

水温が一定の温度を超えると、水温警告灯が点灯し、水温計のマークが1つ (H) だけ点滅 **▶P.34**
走行中またはアイドリング中に点滅したときは **▶P.119**
水温計の故障表示 **▶P.125**



操作ガイド



D 表示

Dual Clutch Transmission タイプ

オートマチックモードの D モード選択時に点灯 **▶P.60**

S 表示

Dual Clutch Transmission タイプ

オートマチックモードの S モード選択時に点灯 **▶P.60**

G 表示

Dual Clutch Transmission タイプ

G スイッチを ON にすると点灯 **▶P.44**