

時計（12 時間または 24 時間表示）  

ギアポジション表示

マニュアルトランスミッションタイプ



ギアポジションを表示します。

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“-”が表示されます

Dual Clutch Transmission タイプ

D モード、S モード選択時（オートマチックモード）および、マニュアルモード選択時にギアポジションを表示

ギアポジション表示は、下記の場合に点滅することはありません。

- ▶ 前輪が地面から離れた場合
 - ▶ メンテナンススタンドを立てるなどして、車輪を空転させた場合
- この場合はメインスイッチを  (Off) にし、再度メインスイッチを  (On) にします。

走行中にギアポジション表示の“-”表示が点滅したときは 