

瞬間燃費[CONS.] / 平均燃費[AVG. CONS.] / 平均速度[AVG. SPD.] /
減算トリップメーター[- TRIP] / 走行可能距離表示

瞬間燃費 / 平均燃費 / 平均速度 / 減算トリップメーター / 残燃料量 / 走行可能距離表示を選択している場合はSEL ▲ (アップ) ボタンまたはSEL ▼ (ダウン) ボタンで瞬間燃費、平均燃費、平均速度、減算トリップメーター、走行可能距離を切り換えることができます。

