

■ 瞬間燃費[CONS.]

瞬間燃費を km/L の単位で表示

表示範囲： 0.0 ～ 300.0 km/L

- 速度が 6 km/h 未満の場合は“----.-” を表示します。
- 瞬間燃費が 300.0 km/L を超えた場合は“300.0” を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“----.-” になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ 平均燃費[AVG. CONS.]


トリップメーターをリセットしてからの平均燃費を km/L の単位で表示

平均燃費は選択しているトリップメーター（A もしくは B）に基づいて算出します。オドメーターを表示しているときは、トリップメーター A の平均燃費を表示します。

表示範囲： 0.0 ～ 300.0 km/L

- 初期表示は“----.-” を表示します。
- 平均燃費が 300.0 km/L を超えた場合は“300.0” を表示します。
- トリップメーター A もしくは B をリセットした場合は“----.-” を表示します。

上記の場合をのぞいて表示が“----.-” になったらときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

平均燃費をリセットするには  **P.23**