


ディスプレイの設定

ディスプレイは以下の機能の設定ができます。

- 12 時間または 24 時間表示の設定
- 時計の設定
- ディスプレイの明るさ調整
- HISS 表示灯の設定
- 減算トリップメーターの設定



➡ **SEL** (アップ) ボタンまたは **SEL** (ダウン) ボタンと **MODE** ボタンを押し続ける

➡ **MODE** ボタンを押す

以下の方法でもディスプレイの設定から通常表示に戻ることができます。

- 約 30 秒間ボタンの操作がない場合
 - ▶ 設定中の項目は破棄され、設定済みの項目のみが反映されます。
- メインスイッチを (Off) にしてから (On) にする
 - ▶ 設定中の項目および設定済みの項目が反映されます。