

Gスイッチ

Dual Clutch Transmission タイプ

GスイッチをONにすると、クラッチ制御がオフロード走行に適したレスポンス重視の特性となります。

- ・メインスイッチをI (On) にすると、Gスイッチは自動的にOFFになる
- ・Gスイッチは、急なスロットル操作や誤ったスロットル操作、道路状態などを補完するものではない
- ▶ 天候や路面状況に対して常に十分な注意をしてください。

Gスイッチ ON/OFF 切り換え

- ① 車を停止し、スロットルレトリックを完全に閉じる。
- ② Gスイッチを押す。

