


エマージェンシーストップシグナル

エマージェンシーストップシグナルは、自車が急ブレーキをかけたことをウインカーが左右同時自動的に高速で点滅して後続車に知らせ、追突される可能性を低減するシステムです。50 km/h 以上で走行しているときに急ブレーキをかけると作動します。


エマージェンシーストップシグナルは、以下の状態になると作動が停止します。

- ブレーキレバーおよびペダルを離れたとき
- ABS が停止したとき
- 急減速でなくなったとき
- ハザードスイッチを ON にしたとき


作動の仕組み



1 急ブレーキをかける



2 メーター内の方向指示器表示灯が左右同時に高速で点滅



1 ストップランプ点灯

2 ウインカーが左右同時高速で点滅