


燃料補給



操作ガイド

燃料についての注意 P.8

燃料タンクキャップの開けかた

キーカバーを開け、キーを差し込み右に回して、燃料タンクキャップを開ける。

燃料タンクキャップの閉じかた

- ① 燃料タンクキャップを手で確実に押しつけてロックする。
- ② キーを抜き、キーカバーを閉じる。
 - ▶ キヤップがロックされないと、キーは抜けません。

燃料がにじみ出ることがあるので、レベルプレート以上入れないでください。

使用燃料：無鉛レギュラーガソリン

Africa Twin タイプ

タンク容量：18ℓ

Africa Twin Adventure Sports タイプ/Africa Twin Adventure Sports TypeLD タイプ

タンク容量：24ℓ

警告

ガソリンは燃えやすいため、ヤケドを負ったり、爆発して重大な傷害に至る可能性があります。必ず。

燃料補給およびガソリンの取り扱い P. 8