


その他装備の使いかた


前ページの続き

ハンドルグリップヒーター


この車は、運転する際に手元を暖めるハンドルグリップヒーターを装備しています。ハンドルグリップヒーターを使用する際は、手袋を着用してください。



ハンドルグリップヒーター表示灯



ハンドルグリップヒータースイッチ



ヒーターレベル
ハンドルグリップヒーターステータスアイコン

ハンドルグリップヒーター表示灯：

ハンドルグリップヒーター作動時に点灯する。ハンドルグリップヒーターを ON にしたとき、またはヒーターレベルを変更したときに、選択しているヒーターレベルを表示灯の点滅回数で表示する。（例えばヒーターレベル 5 を選択した場合、表示灯は 5 回の点滅を 3 回繰り返します。）

2 秒ごとに点滅したときは **▶P.125**

ヒーターレベル：

ヒーターレベルを変更したときに数秒間表示する。

“E1”、“E2”、“E3” が点灯した時は **▶P.125**

ハンドルグリップヒーターステータスアイコン：

ハンドルグリップヒーター作動時に表示する。