

## スターターモーターは作動するがエンジンが始動しないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
▶ P. 54
  - 燃料タンクにガソリンはあるか
  - PGM-FI 警告灯が点灯していないか  
▶ 点灯している場合は、直ちに Honda 販売店にご相談ください。
  - HISS 表示灯が点灯したままになっていないか  
▶ メインスイッチを○ (Off) にしてキーを抜き、再度キーを差し込み、メインスイッチを■ (On) にしてください。それでも消灯しないときは、次の点を確認してください。
- 他の HISS のキー (予備のキーを含む) が、メインスイッチの近くにあると通信不良の原因となります。

キーに金属製のシールなどを貼ると通信不良の原因となります。  
確認しても消灯しない場合は、Honda 販売店にご相談ください。

## スターターモーターが作動せず始動できないとき

次の点を確認してください。

- 正しい手順でエンジンをかけているか  
▶ P. 54
- エンジンストップスイッチが⊗ (Stop) になっていないか
- ヒューズが切れていないか ▶ P. 81
- バッテリーターミナル部に緩みや腐食がないか ▶ P. 80

これらに該当しない場合や異常がある場合は、Honda 販売店にご相談ください。