

燃料消費量 [燃料消費量]

エンジンを始動してからの燃料消費量を表示
表示範囲：0.0 ～ 300.0 L

- 燃料消費量が 300.0 L を超えた場合は“300.0”を表示します。
- エンジン始動時：“---.-”を表示します。

1	2	3	4
瞬間燃費	17.2 km/L		
平均燃費	16.1 km/L		
燃料消費量	3.2 L		
経過時間	01:09		

経過時間 [経過時間]

エンジンを始動してからの経過時間を表示
表示範囲：00:00 ～ 99:59 (時間:分)
● 99:59 を超えると“99:59”でロックします。

1	2	3	4
瞬間燃費	17.2 km/L		
平均燃費	16.1 km/L		
電圧	12.6 v		
経過時間	01:09		

“00:00”が点滅したときは、Honda 販売店で点検を受けてください。