

ライディングモード 前ページの続き

各設定値の変更

[USER 1 MODE] および [USER 2 MODE] の [P] [パワー]、[EB] [エンジンブレーキ]、サスペンションダンピング [S] [Overall]、サスペンションダンピング [Front]、サスペンションダンピング [Rear]、ABS モード [ABS]、リアサスペンションスプリングの強さ [プリロード] を変更できます。 **▶P.73**