

オーディオシステム 前ページの続き

準備

- 1 Bluetooth 対応携帯電話を接続する。
←P.155
 - ▶ 電話帳は接続ごとに更新されます。通話履歴は、接続または通話ごとに更新されます。
- 2 Bluetooth ヘッドセットを接続する。
←P.160
- 3 [Phone] を選択し、**[ENT]** スイッチを押す。



- 4 Riding Information、前の画面、またはホーム画面に戻る。**←P.37**
タッチパネルを使用しても上記の操作ができます。

電話をかける

直接電話番号を入力する以外に、スピードダイヤル、リダイヤル、履歴、電話帳を使って電話をかけることができます。

通話モードを変更するには、**◀▶** **▶▶** セレクトレフト/ライトスイッチの **◀▶** または **▶▶** を押す。下記の順でモードが切り換わります。

[通話履歴] ⇨ [スピードダイヤル] ⇨ [電話帳] ⇨ [キーパッド] ⇨ [設定]

- 走行中は、一部のメニユーが無効になります。グレーアウトされているメニユーは安全な場所に停車してから操作してください。
- 走行中は、スピードダイヤルと発信／着信履歴でのみ電話をかけることができます。

通話音量を調整するには：**←P.90**