

事象	原因、対処
Apple CarPlay が使用できない	<p>一部の USB ケーブルでは Apple CarPlay が起動しません。iPhone を接続するには、Apple 認定の USB ケーブルを使用してください。</p> <p>Apple CarPlay が起動する際に表示される機器使用確認画面で使用する許可しないと使用できません。Apple CarPlay の設定をリセットし使用を許可してください。➡ P. 187</p> <p>接続した iPhone の Apple CarPlay 設定が無効になっている可能性があります。iPhone を取り外し、iPhone の Apple CarPlay 設定を有効にします。</p>
Apple CarPlay が作動しているが、操作できない	<p>走行中、タッチパネルで Apple CarPlay を操作することはできません。左ハンドルのスイッチで操作するか、安全な場所に停車してから操作してください。</p>
Apple CarPlay の一部の機能が利用できない	<p>モバイルネットワーク通信の状況により一部の機能が制限される場合があります。</p>
Apple CarPlay 画面が暗すぎる / 明るすぎる	<p>マップなどのアプリケーションを使用する際、[設定] の [背景色] 設定で、白モードまたは黒モードの切り換えタイミングを設定することができます。また、[明るさ] 設定でディスプレイの明るさを調整できます。➡ P. 81 ➡ P. 80</p>