

## ■ オドメーター

オドメーターは、999,999 km を超えると 999,999 km でロックします。

## ■ トリップメーター

トリップメーター A/B は、9,999.9 km を超えると 0.0 km に戻ります。

## ■ アシストスリップパークラッチシステム

### ■ マニュアルトランスミッションタイプ

アシストスリップパークラッチは、走行時のシフトダウンによる急激なエンジンブレーキを緩和することと、リヤタイヤのロックを防ぎ、クラッチ操作を容易にするシステムです。

エンジンオイルは MA 分類のものを使用してください。MA 分類以外のエンジンオイルを使用すると、アシストスリップパークラッチシステムの故障の原因になります。