

Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer B Ortalama Yakıt Sarfiyatı [ORT. TÜKETİM]


Sıfırlanabilir mesafe ölçer B'nin sıfırlanmasından sonraki ortalama yakıt sarfiyatını gösterir.

Ortalama yakıt sarfiyatı seçilen sıfırlanabilir mesafe ölçer B'de görünen değere göre hesaplanacaktır. Ayrıca, mesafe ölçer seçildiğinde sıfırlanabilir mesafe ölçer B için ortalama yakıt sarfiyatı görünecektir. Görüntüleme aralığı: 0.0 ila 299.9 l/100 km (km/l, mpg veya mil/L)

- İlk ekran: "---.-" görünür.
- 299.9 l/100 km'nin üstü (km/l, mpg veya mil/L): "299,9" görünür.
- Sıfırlanabilir mesafe ölçer B sıfırlandığında: "---.-" görünür.

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------|---|--------------|---|
| YOLCULUK B | | | |
| | | 30.0 km | |
| ORT. TÜKETİM | | | |
| | | 6.2 l/100 km | |
| ORT. H. | | | |
| | | 45 km/h | |
| TÜKETİM | | | |
| | | 1.8 L | |

"---.-" yanıp söndüğünde, sorunların kontrolü için yetkili servisimize başvurunuz.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer B ortalama yakıt sarfiyatını sıfırlamak için [ORT. TÜKETİM]:  **S. 69**