

Göstergeler *(Devam ediyor)*

**Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A [YOLCULUK A],
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A Ortalama
Yakıt Sarfiyatı [ORT. TÜKETİM],
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A Ortalama Hızı
[ORT. H.], Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A
Yakıt Tüketimini [TÜKETİM] ve
Sıfırlanabilir Mesafe Ölçer A Geçen
Süresini [GEÇEN] Sıfırlamak için**

Sıfırlanabilir mesafe ölçer A [YOLCULUK A],
sıfırlanabilir mesafe ölçer A ortalama yakıt
sarfiyatı [ORT. TÜKETİM], sıfırlanabilir mesafe
ölçer A ortalama hızı [ORT. H.], sıfırlanabilir
mesafe ölçer A yakıt tüketimini [TÜKETİM] ve
sıfırlanabilir mesafe ölçer A geçen süresini
[GEÇEN] sıfırlamak için sayfa 1 görünürken
ENT düğmesine basınız ve basılı tutunuz ya
da sayfa 1 alanına dokununuz ve basılı
tutunuz.

1	2	3	4
YOLCULUK A			
		60.0 km	
ORT. TÜKETİM			
		5.6 l/100 km	
ORT. H.			
		55 km/h	
TÜKETİM			
		6.6 L	