

Göstergeler *(Devam ediyor)*

- 3 [OFF] (manuel) ögesini seçerseniz istediğiniz seviyeyi seçmek için ◀ ▶ sol/sağ seçme anahtarının ◀ veya ▶ düğmesine basınız.
- ▶ Rakamı hızlı ilerletmek için ◀ ▶ sol/sağ seçme anahtarının ◀ veya ▶ düğmesini basılı tutunuz.



- 4 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. ➡ S. 40

Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Ayar aralığı: Seviye 1-8 veya [Otomatik]

Varsayılan: [Otomatik]

Geçmiş

Arka planı seçebilirsiniz.

Otomatik Arka Plan Kontrolü:

➡ S. 345

