

Göstergeler *(Devam ediyor)*

- 1 [Birim] öğesini seçiniz ve sonra **ENT** düğmesine basınız.
- 2 Bir ayar menüsünü seçmek için **▲** yukarı veya **▼** aşağı seçme düğmesine basınız.
- 3 İstediğiniz birimi seçmek için **◀** **▶** sol/sağ seçme anahtarının **◀** veya **▶** düğmesine basınız.



- 4 Sürüş bilgilerine, önceki ekrana veya Ana ekrana dönünüz. **➡ S. 40**
Yukarıdaki ayarları dokunmatik ekranı kullanarak da yapabilirsiniz.

Mevcut ayarlar:

- [Hız]: [km/s]/[mil/s]
- [Yakıt Tüketimi]: [l/100 km]/[km/l]/[mpg]/[mil/L]

Varsayılan:

- [Hız]: [km/s]
- [Yakıt Tüketimi]: [l/100 km]