

- Ekranında görüntülenen uygulama ve menü öğeleri, bağlı cihaza ve iOS versiyonuna bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Apple CarPlay'e bağlı iken, aramalar sadece Apple CarPlay üzerinden yapılır. *Bluetooth*® handsfree arama ile bir görüşme yapmak istiyorsanız, USB kablosunu iPhone'unuzdan çıkarınız ve iPhone'unuzu *Bluetooth*® üzerinden bağlayınız.
- Apple CarPlay fonksiyonunun bulunduğu ülkeler ve bölgeler ve bu fonksiyon ile ilgili bilgi için Apple giriş sayfasına bakınız.
- Apple CarPlay, Apple Inc. firmasının bir ticari markasıdır.

Eşleştirilmiş cihazı bağlamak için:

➔ S. 160