

Aksesuar Prizi

CRF1100A2/A4/D2/D4


Aksesuar prizi sol iç panel kapağı üzerinde bulunur.

Aksesuar cihazların kullanım riski size aittir. Hiçbir durumda Honda, kullanım sırasında aksesuar cihazınızın hasar görmesinden sorumlu olmayacaktır.

Prize ulaşmak için kapağı açınız.

Nominal kapasite:

24 W (12 V, 2 A).



- ▶ Akünün zayıflamasını (veya boşalmasını) önlemek için prizden akım çekilirken motoru çalışır durumda bırakınız.
- ▶ Yabancı maddelerin prize girmesini önlemek için, priz kullanılmadığında kapağı kapatınız.
- ▶ Tüm bağlı cihazları dikkatlice sabitleyiniz, çünkü titreşimden dolayı zarar görebilir veya beklenmedik şekilde kayabilirler.

DİKKAT

- Isı üreten aksesuarların veya uygun olmayan aksesuarların kullanılması prize zarar verebilir.
- Prizi ıslak koşullarda, motosikleti yıkarken ya da prize zarar verebilecek diğer ıslak koşullarda kullanmayınız.
- Aksesuarın kablo demetinin sıkışmasına veya ezilmesine izin vermeyiniz.
- Aksesuarın kablo demetinin direksiyonun ve kumandaların kullanımını engellemesine izin vermeyiniz.