


Панель приборов (продолжение)

- 1 Выберите пункт [Display Mode] (Отображение режима), затем нажмите кнопку **ENT**.
- 2 Нажмите переключатель ▲ (Выбор вверх) или переключатель ▼ (Выбор вниз), чтобы перейти в меню настроек.
- 3 Нажимайте кнопку ◀ или ▶ переключателя выбора влево/направо, чтобы выбрать нужный вариант отображения.



- 4 Вернуться к информации о поездке, предыдущему экрану или домашней странице. ➡ Стр. 40

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Возможные настройки: Отображение режима Gold/ Silver/ Bronze

По умолчанию:

- [TOUR MODE] (Туристический): Gold
- [URBAN MODE] (Городской): Silver
- [GRAVEL MODE] (Гравийный): Silver
- [OFF ROAD MODE] (Бездорожье): Bronze
- [USER 1 MODE] (Пользовательский 1): Silver
- [USER 2 MODE] (Пользовательский 2): Bronze