

Также можно выполнить приведенные выше настройки с помощью сенсорного экрана.

Для отключения телефона:  Стр. 168

Подключение гарнитуры

Данная функция во время движения мотоцикла отключается.

- 1 Включите функцию *Bluetooth*[®] на своем устройстве.
▶ См. руководство по эксплуатации устройства.
- 2 Выберите пункт [*Bluetooth*], затем нажмите кнопку **ENT**.

