

- ▶ Сигнал экстренного торможения сам по себе не способен предотвратить столкновение сзади вследствие интенсивного торможения. Рекомендуется применять резкое торможение только в случае необходимости.
- ▶ Сигнал экстренного торможения не включается, когда нажат выключатель аварийной сигнализации.
- ▶ Если во время резкого торможения система ABS в какой-то момент перестает работать, сигнал экстренного торможения может вообще не включиться.