

## Bakım Gereklilikleri

Lastiklerinizi servisimize deęiřtirtiniz. Tavsiye edilen lastikler, hava basınçları ve minimum diř derinlięi için, "Teknik Özellikler" kısmına bakınız. S. 114 Her lastik deęiřtirmenizde ařaęıdaki kılavuzları takip ediniz.

- Tavsiye edilen lastikleri veya aynı boyuta, yapıya, hız derecesine ve yüklenme aralıęına sahip eřdeęerlerini kullanınız.
- Lastięi her deęiřtirdięinizde iç lastięi de deęiřtirmeyi unutmayınız. Eski iç lastik muhtemelen gergin olacaktır ve eęer yeni lastik takılırsa, patlayabilir.

## ⚠ UYARI

Motosikletinize yanlış lastiklerin takılması yol tutuřunu ve dengeyi olumsuz řekilde etkileyebilir ve ciddi řekilde yaralanabileceęiniz veya ölebileceęiniz bir kazaya sebep olabilir.

Her zaman bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilen lastik tipi ve ebatını kullanınız.