

8. Yeni yağ filtresini "OUT SIDE" işareti dışarı bakacak şekilde takınız.
9. Yağ filtresi yayını, yağ filtresi kapağına takınız ve ardından yağ filtresi kapak civatalarını sıkarak yeni contayı ve yağ filtresi kapağını takınız.

**Tork:** 10 N·m (1.0 kgf·m, 7 lbf·ft)

10. Tahliye civatasına yeni bir sızdırmazlık pulu takın. Tahliye civatasını sıkın.

**Tork:** 24 N·m (2.4 kgf·m, 18 lbf·ft)

11. Karteri tavsiye edilen yağ (► S. 47, ► S. 114) ile doldurunuz ve yağ dolum kapağını takınız.

### Gerekten yağ

**Yağı & motor yağı filtresini değiştiren:**

1.5 L (1.6 US qt, 1.3 Imp qt)

**Sadece yağı değiştiren:**

1.4 L (1.5 US qt, 1.2 Imp qt)

12. Yağ seviyesini kontrol ediniz. ► S. 59
13. Kaçak olup olmadığını kontrol edin.
14. Alt kapağı takınız. ► S. 58

### DİKKAT

Yağ filtresinin yanlış takılması motorda ciddi hasara sebep olabilir.

