

## Arka Tekerlek

### Sökülmesi

1. Motosikleti sağlam ve düz bir zeminde park ediniz.
2. Motosikletinizi emniyetli şekilde destekleyiniz ve bir sehpa veya ceraskal kullanarak arka tekerleği yerden kaldırınız.
3. Arka aks somununu, kontra somunları gevşetiniz ve maksimum tahrik zinciri gevşekliğini elde etmek için ayar cıvatalarını, arka tekerlek ileri doğru sonuna kadar hareket edecek şekilde çeviriniz.
4. Arka aks somununu çıkarın.
5. Arka tekerleği ileri doğru bastırarak tahrik zincirini, arka tekerlek zincir dişlisinden sökünüz.
6. Arka aks milini ve ayar plakasını çıkarınız.

