

メインスイッチ

電気回路の ON / OFF、ハンドルロックに使用

- ▶  (On) または  (Off) または  (Lock) の位置で、キーを抜くことができます。

後輪 ABS スイッチ


CRF250 RALLY < ABS >

CRF250 RALLY Type LD < ABS >

後輪 ABS 機能の ON / OFF 

エンジンストップスイッチ

通常は、 (Run) 位置にしておく

- ▶ 非常時に  (Off) 位置にすると、エンジンを停止できます。

スタータースイッチ

