

The diagram shows two circular icons representing oil grades. The left icon is for SAE 0W-20 and is crossed out with a large 'X'. The right icon is for SAE 10W-30 and is not crossed out.

**推奨しません**

**推奨します**

### ブレーキ液

銘柄の異なるブレーキ液を使用しないでください。ブレーキ液が変質したりブレーキ装置の故障の原因となることがあります。

#### アドバイス

ブレーキ液は、プラスチックや塗装面を損傷します。漏れたブレーキ液は直ちに拭き取ってください。

#### 指定ブレーキ液：

Honda 純正ブレーキフルード  
DOT3 または DOT4

### 冷却水

Honda 純正ウルトララジエーター液を、蒸留水または水道水で下記濃度に薄めてお使いください。

**標準濃度：50%**

**濃度による不凍温度：**

**30% の場合：-16°C まで**

**50% の場合：-37°C まで**

#### アドバイス

指定以外のラジエーター液や不適当な水(井戸水や天然水)を使うと、サビなどの原因となります。

### エアクリナー

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリナーエレメントが装備されており点検・清掃は不要ですが定期的な交換が必要です。エアクリナーエレメントの交換は、Honda 販売店にご相談ください。交換時期はスペックページをご確認ください。 ➡ P. 77