

# 目 次

各部の名称	4	ガソリンの補給	13
各部の説明と取扱い	6	キル スイッチ	14
オドメーター	6	正しい運転操作	15
メインスイッチ	7	エンジンのかけかた	15
ヘッドライト・ポジションランプの つけかた	8	チェンジのしかた	16
ウインカー スイッチの操作	9	走りかた	17
ハンドル ロックのかけかた	10	ブレーキの使いかた	18
ヘルメットホルダーの使いかた	11	注意事項	19
フューエル コックの取扱い	12	仕業点検・定期点検	20
		仕業点検	21