


## メインスイッチ

メインスイッチは、電気回路の断続を行ないます。



キーの位置	作用	キーの着脱
OFF	停止 (電気回路は全部遮断する)	抜ける
● (ON)	始動・走行 (ホーン、ウインカーランプ、ストップランプ、ヘッドライト、ポジションランプ、テールランプなどが使える。)	抜けない

### 注意

- 車をはなれるときは、必ずキーを抜いてお持ちください。