

ヒューズの交換

ヒューズは、バッテリー ブラケットにセットされています。

ヒューズの取外しをホルダーケース端のコード部を持って引上げ、ヒューズホルダーをスライドさせて行ってください。

規定のヒューズは、10Aです。

