










## Eşleştirilmiş Cihazı Manuel Olarak Bağlamak için

Simgenin durumu:


-  : (açık mavi): telefon fonksiyonu bağlı
-  : telefon fonksiyonunun bağlantısı kesilmiş
-  : (açık mavi): müzik fonksiyonu bağlı
-  : müzik fonksiyonunun bağlantısı kesilmiş



- 1 [Bluetooth setting] (Bluetooth ayarı) öğesini seçiniz, ardından  düğmesine veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 [Phone pairing] [Telefon eşleştirme], [Rider HS pairing] [Sürücü HS eşleştirme] veya [Passenger HS pairing] [Yolcu HS eşleştirme] öğesini seçiniz ve ardından ayar menüsüne girmek için  veya **ENT** düğmesine basınız.
- 3 Bağlanmak istediğiniz cihazı seçiniz, ve  veya **ENT** düğmesine basınız.
- 4 Bağlantı kurulduğunda, eşleşmenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten bir mesaj ekranda belirir.



- 5  (Bluetooth® simgesi) ve  (cihaz simgesi) ekranın üst kısmında görünür ve mevcut fonksiyonların simgeleri cihaz adının yanında belirir ve açık mavi renkle yanar.
  - ▶ Cihazın pil durumu simgesi yalnızca Telefon bağlantısı kurulduğunda görüntülenir.



## Eşleştirilmiş Cihazı Otomatik Olarak Yeniden Bağlamak için


Kontakt anahtarı  (Açık) veya ACC konumuna getirildiğinde, sistem kayıtlı cihaza otomatik olarak tekrar bağlanır.


- ▶ Sistem birden fazla eşleştirilmiş cihaz bulursa, en son bağlanan cihazla tekrar bağlanacaktır.
- ▶ Yeniden bağladıktan sonra, son çalınan şarkı otomatik olarak çalınacaktır.

## Eşleştirilmiş Cihazı Silmek için

- 1 [Bluetooth setting] (Bluetooth ayarı) öğesini seçiniz, ardından  düğmesine veya **ENT** düğmesine basınız.
- 2 [Phone pairing] [Telefon eşleştirme], [Rider HS pairing] [Sürücü HS eşleştirme] veya [Passenger HS pairing] [Yolcu HS eşleştirme] öğesini seçiniz ayar menüsüne girmek için  veya **ENT** düğmesine basınız.

- 3 Eşleştirilmiş cihazı seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.
- 4 [Delete pairing] (Eşleştirmeyi sil) öğesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.



- 5 Ekranda bir onay mesajı görünür. [YES] (Evet) öğesini seçiniz ve ardından  veya **ENT** düğmesine basınız.



- 6 Ekrandaki  (Bluetooth®) simgesi kaybolur.