

Belirti	Sebebi/çözümü
<i>Bluetooth®</i> cihazı eşleştiremiyor	Bazı <i>Bluetooth®</i> cihazları ve kullandığınız uygulama yazılımları müzik sistemi ile uyumlu olmayabilirler ve/veya çalışabilir işlevleri sınırlı olabilir.
	Hem müzik sisteminin ve gem de <i>Bluetooth®</i> cihazının eşleştirme modunda olduğundan emin olunuz. ➤ S. 87, 91
	Başka bir <i>Bluetooth®</i> cihaz aynı anda eşleştirildiği zaman müzik sistemi düzgün şekilde bağlanmamış olabilir. Yeniden eşleştirmeden önce eşleştirilen başka bir cihazın mevcut olmadığından emin olmak için çevrenizi kontrol ediniz. Yakınlarda bir <i>Bluetooth®</i> cihazının bulunması, radyo dalgası girişimi vs. nedeniyle bazen eşleştirmeyi etkiler.
	Bir <i>Bluetooth®</i> cihazı bağlarken, eşleştirme için hazırlanan başka bir <i>Bluetooth®</i> cihazının olmadığından emin olunuz. Yakınlarda bir <i>Bluetooth®</i> cihazının bulunması, radyo dalgası girişimi vs. nedeniyle bazen eşleştirmeyi etkiler.
	Eşleştirmenin birkaç kez başarısız olması durumunda, eşleştirilmiş cihazı siliniz ve ardından tekrar eşleştirmeyi deneyiniz. ➤ S. 87, 89
<i>Bluetooth®</i> cihazı bağlanamıyor	Kullandığınız <i>Bluetooth®</i> cihazına ve uygulama yazılımına bağlı olarak, müzik sisteminin bir cihaza bağlanması ve ses dosyası çalmaya başlaması biraz zaman alabilir.
	Motoru çalıştırırken bağlantı normal olarak kesilebilir; bu normaldir ve bir arıza değildir. <i>Bluetooth®</i> cihazı motor çalıştırıldıktan sonra yeniden bağlanacaktır.
	<i>Bluetooth®</i> cihazının eşleştirildiğinden emin olunuz. <i>Bluetooth®</i> cihazınızın kullanım kılavuzuna başvurarak, <i>Bluetooth®</i> cihazınızın bağlanabilir durumda olup olmadığını kontrol ediniz.