

Компоненты системы подушки безопасности


Система подушки безопасности состоит из следующих элементов: Подушка безопасности установлена перед сиденьем водителя под кожухом с надписью **AIRBAG**.

Датчики удара, измеряющие интенсивность замедления, установлены под седлом водителя слева и справа на основной раме.


Блок управления анализирует поступающие от датчиков удара данные и определяет, срабатывать подушке безопасности или нет.

После каждого включения зажигания система начинает контролировать состояние датчиков, блока управления и газогенератора подушки безопасности по поступающим от них данным.


Подушка безопасности



Надпись **AIRBAG**



Датчик удара



Датчик удара