

Режим пешеходной скорости

GL1800BD/DA

Режим пешеходной скорости облегчает маневрирование в условиях стесненного пространства на низкой скорости.

- ▶ Работа двигателя допускается только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях.

Убедитесь, что на пути движения нет помех или людей. Избегайте склонов и неровностей дорожного покрытия. При движении назад в режиме пешеходной скорости не рекомендуется перевозка пассажира, поскольку это затрудняет сохранение равновесия и поддержания контроля над мотоциклом.


- 1 Сядьте на мотоцикл верхом в нормальное положение вождения, держа обе ноги на опорной поверхности.
- 2 Убедитесь, что в трансмиссии включена нейтральная передача (горит индикатор (N)), а боковой упор поднят.
- 3 Запустите двигатель. ➔ Стр. 118

- 4 Нажмите выключатель режима пешеходной скорости, выжав рычаг тормоза или нажав педаль тормоза. Включается индикатор режима пешеходной скорости.



Выключатель режима пешеходной скорости

Индикатор выбранной передачи



Индикатор режима пешеходной скорости