

Инструмент

Комплект инструмента находится в левом кофре. ➡ Стр. 135

С помощью инструмента из комплекта можно выполнять некоторые ремонтные операции в пути, несложную регулировку и замену деталей.

- Крестовая отвертка № 2
- Отвертка № 2
- Рукоятка отвертки
- Рожковый ключ 8 мм
- Рожковый ключ 10 x 12 мм
- Рожковый ключ 14x17 мм
- Накидной ключ 10 x 12 мм
- Накидной ключ 14 x 17 мм
- Свечной ключ
- Торцевой ключ на 5 мм
- Торцевой ключ на 6 мм
- Плоскогубцы
- Накидной ключ на 10 мм
- Плоский щуп на 0,7 мм