

Двигатель не запускается

Электростартер работает, но двигатель не заводится

Проверьте следующее:

- Проверьте правильность выполнения последовательности пуска двигателя. ➤ Стр. 118
- Убедитесь, что в баке достаточно топлива
- Проверьте, не включен ли сигнализатор (MIL) неисправности системы впрыска топлива PGM-FI
 - ▶ Если сигнализатор включен, при первой же возможности обратитесь к официальному дилеру.

Электростартер не работает

Проверьте следующее:

- Проверьте правильность выполнения последовательности пуска двигателя. ➤ Стр. 118
- Проверьте, не перегорел ли предохранитель. ➤ Стр. 219
- Проверьте, не ослабло ли крепление клемм на аккумуляторной батарее (➤ стр. 163), и нет ли на клеммах и выводах окислов. ➤ Стр. 155
- Проверьте состояние аккумуляторной батареи ➤ Стр. 217

Если проблема не исчезла, обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.