

ГРУЗ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ

Конструкция Вашего мотоцикла предусматривает перевозку водителя и одного пассажира. При поездке на мотоцикле с пассажиром Вы наверняка заметите, что мотоцикл по-другому реагирует при ускорении или торможении. До тех пор пока Вы поддерживаете свой мотоцикл в надлежащем техническом состоянии, следите за состоянием шин и тормозной системы, Вы можете безопасно нагружать его согласно указаниям и ограничениям, изложенным в этом разделе.

Однако помните, что перегрузка или неравномерное расположение грузов на мотоцикле ухудшает его управляемость, эффективность торможения и устойчивость. Неоригинальное дополнительное оборудование, несоответствующие стандартам изменения конструкции мотоцикла и неправильное обслуживание также ухудшают безопасность.

Следующие несколько страниц содержат информацию о перевозке грузов, конструктивных модификациях мотоцикла, установке на него дополнительного оборудования или аксессуаров.

Перевозка грузов

Вес и способ распределения груза крайне важны для безопасной эксплуатации Вашего мотоцикла. Перевозя груз или уезжая с пассажиром, всегда соблюдайте указанные ниже рекомендации и ограничения.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перегрузка мотоцикла или неправильное размещение груза может привести к аварии с серьезными последствиями, травмами или смертельным исходом.

Соблюдайте все указания относительно дополнительного оборудования, изложенные в данном Руководстве.