

### **Ограничения по весу**

Ниже указано ограничения по весу груза для Вашего мотоцикла:

#### **Максимальная грузоподъемность:**

150 кг

(общая масса дополнительного оборудования и багажа вместе с массой водителя и пассажира)

#### **Максимально допустимая масса груза:**

3,0 кг

Масса дополнительно установленного оборудования уменьшает лимит грузоподъемности мотоцикла.

### **Рекомендации для перевозки грузов**

Мотоциклы модели GLH125 SH предназначены прежде всего для перевозки водителя с одним пассажиром. Когда Вы едете на мотоцикле сами, Вы можете закрепить куртку или другой небольшой предмет на седле позади себя.

Если Вам нужно перевезти большой объем груза на мотоцикле, проконсультируйтесь с официальным дилером Honda по установке специального оборудования. Прежде чем заказывать любое оборудование, внимательно прочитайте информацию на стр. 7.

Игнорирование указаний и предостережений относительно перевозки грузов ухудшает управляемость и техническое состояние Вашего мотоцикла. Даже если весь груз расположен правильно, скорость движения ни в коем случае не должна превышать 130 км/час.