


Если двигатель залило топливом

Если Вам не удалось запустить двигатель после нескольких попыток, возможно, в цилиндр попало топливо. Чтобы прочистить залитый двигатель, поверните ключ зажигания в положение  (включено) и полностью откройте воздушную заслонку (положение «В»). До упора поверните рукоятку акселератора, нажмите и в течение 5 сек. удерживайте кнопку запуска. Если за это время двигатель заведется, отпустите рукоятку акселератора и немного поверните ее, если он начинает неравномерно работать на холостом ходу. Если же двигатель не заводится, подождите 10 сек. и снова попробуйте запустить его по стандартной процедуре.