

5. Поднимайте рычаг переключения передач, чтобы повысить передачу, или нажмите на него, чтобы включить низшую передачу. Каждый раз, когда Вы поднимаете или нажимаете на рычаг, трансмиссия включает следующую передачу выше или ниже текущей. Если отпустить рычаг переключения передач, он автоматически возвращается в горизонтальное положение.

- Не понижайте передачу, если это может привести к превышению количества оборотов двигателя. Иначе заднее колесо может не удержать сцепление с дорогой, что приведет к потере управления.
- Прежде чем переключать передачи, обязательно выключите сцепление и закройте дроссельную заслонку, иначе двигатель и ходовая часть подвергнутся чрезмерной нагрузке и могут выйти из строя.
- Не буксируйте и не катите мотоцикл на большие расстояния с выключенным двигателем. В таком состоянии некоторые компоненты трансмиссии могут выйти из строя в результате недостаточной смазки.
- Избегайте работы двигателя на высоких оборотах при выключенном сцеплении или на нейтральной передаче. Это может повредить двигатель.