

ПРОВЕРКА ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ

См. «Основы правильного обслуживания» на стр. 62.

1. Заблокируйте передние тормоза и прокачайте переднюю вилку, энергично надавливая на нее вверх-вниз, чтобы проверить реакцию амортизатора. Вилка должна двигаться плавно, и не должно быть признаков утечки жидкости.
2. Проверьте шарнирные крепления амортизатора задней подвески, нажав сбоку на заднее колесо мотоцикла, зафиксированного на центральной опорной ножке. Чрезмерная величина свободного хода свидетельствует об износе шарнирных креплений.
3. Внимательно проверьте крепления и зажимы передней и задней подвески.