

# Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" ed "Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento a "Specifiche tecniche".

<b>Importanza della manutenzione</b> .....	P. 36	<b>Catena di trasmissione</b> .....	P. 70
<b>Programma di manutenzione</b> .....	P. 37	<b>Frizione</b> .....	P. 74
<b>Elementi essenziali della manutenzione</b> .....	P. 40	<b>Acceleratore</b> .....	P. 77
<b>Kit attrezzi</b> .....	P. 51	<b>Sfiato basamento</b> .....	P. 78
<b>Rimozione e installazione dei componenti della carrozzeria</b> .....	P. 52	<b>Altre regolazioni</b> .....	P. 79
Batteria .....	P. 52	Registrazione del puntamento del faro .....	P. 79
Clip .....	P. 53	Regolazione della sospensione posteriore.....	P. 80
Sella .....	P. 54		
Carenatura laterale.....	P. 55		
<b>Candela</b> .....	P. 56		
<b>Olio motore</b> .....	P. 58		
<b>Freni</b> .....	P. 62		
<b>Cavalletto laterale</b> .....	P. 69		