

Rimozione

Batteria.....	52
Carenatura laterale	55
Clip.....	53
Sella.....	54

Ruote

Rimozione lato anteriore.....	85
Rimozione lato posteriore.....	88

S

Sella.....	54
Sfiato basamento.....	78
Spia abbaglianti	24
Spia di folle.....	24
Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante)	24, 83
Spia indicatori di direzione.....	24
Spie.....	24
Spie accese	83
Storage	
Apparecchiature	33
Strumentazione	22
Strumentazione, comandi e altre caratteristiche	102

T

Tachimetro	22
Trasporto della motocicletta.....	107

U

Ubicazione componenti	20
-----------------------------	----