

Bakım Maddeleri	Sürüş Öncesi Kontrol	Bakım Sıklığı (Hangisi önce gelirse)						
		x 1.000 km	1	4	8	12	16	Düzenli Değişim
		Ay		6	12	18	24	
Akü			K	K	K	K	K	
Anahtar ve Kilitler	K		K	K	K	K	K	
Bağlantı Elemanları			K		K		K	
Buji				K	D	K	D	8.000 KM
Debriyaj Sistemi	K		K	K	K	K	K	
Far Yüksekliği				K	K	K	K	
Fren Balataları	K		K	K	K	K	K	
Fren Diskleri	K		K	K	K	K	K	
Fren Hidroliği	K		K	K	K	K	K	24 AY
Fren Sistemi	K		K	K	K	K	K	
Gaz Kolunun Çalışması				K	K	K	K	
Gidon Gövdesi			K			K		
Gösterge Paneli	K		K	K	K	K	K	
Hava Filtresi (2)				K	K	K	D	16.000 KM
Karter Havalandırması (3)				T	T	T	T	

**Kısaltmalar:**

K: Kontrol et (temizle, ayarla, yağla veya gerekli ise değiştir)

A: Ayar

Y: Yağla

D: Değiştir

T: Temizle