

5 Tarih ayarı:

- 1 İstenen yıl görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.

► Yılı hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesini basılı tutunuz.



- 2 SET düğmesine basınız. Ay rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 3 İstenen ay görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.

► Ayı hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesini basılı tutunuz.



- 4 SET düğmesine basınız. Gün rakamları yanıp sönmeye başlar.



- 5 İstenen gün görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.

► Günü hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesini basılı tutunuz.



- 6 SET düğmesine basınız. Tarih ayarlarını ve normal ekrana dönülür.