

Vites Deęiřtirme

Motosiklet otomatik kontrollü 6 vitesli bir řanzımanla donatılmıřtır. Vites otomatik (AT MODU ile) veya manuel olarak (MT MODU ile) deęiřtirilebilir.

Çift Kavramalı řanzıman

Farklı kořullarda sürücünün taleplerine cevap vermek için, řanzıman üç çalıřma modu ile donatılmıřtır; AT MODU (normal kullanım için D modu ve spor sürüř için S modunun 3 seviyesi dahil); düz řanzıman ile aynı vites deęiřtirme hissi veren MT MODU (6 vitesli düz vites kullanımı için MT modu).

- Çift Kavramalı řanzımanın doęru şekilde çalıřması için daima tavsiye edilen lastikleri kullanınız.

Çift Kavramalı řanzıman sistemi motor çalıřtırıldıktan hemen sonra bir otomatik kontrol iřlemi gerekleřtirir.

Vites konum gstergesi penceresinde "N" simgesi birkaç saniye kadar grndkten sonra kaybolur.

"N" simgesi grndę zaman vitesi deęiřtiremezsiniz.

