


# Saklama Bölmeleri

## Bagaj bölümü



## Açık

- 1 Kontak anahtarını kilide takınız ve saat yönünde çeviriniz.
- 2 Selenin arka tarafını yukarı kaldırınız.

## Kapalı

- 1 Selenin arka tarafını yerine oturuncaya kadar bastırınız.
  - ▶ Selenin arka tarafını hafif yukarı çekmek için tırnakların yerine iyice oturduğundan emin olunuz.
  - ▶ Kapatıldığında otomatik olarak kilitlenir. Anahtarınızı bagaj bölümünde unutmamaya dikkat ediniz.
- 2 Anahtar çıkarınız.

Maksimum ağırlık sınırını asla aşmayınız.

## Maksimum Ağırlık: 3.0 kg (6.6 lb)

- ▶ Yanıcı veya ısının zarar verebileceğinden şüphelenilen herhangi bir eşyayı saklamayınız.
- ▶ Kıymetli veya kırılacak nesnelere saklamayınız.